

## Chargement bien arrimé - à destination en sécurité!

Un coup de frein, un virage serré ou une route cahoteuse - et votre chargement non arrimé se transforme en projectile ! Votre vie et celle des autres usagers de la route est en danger.

### Que dit la loi ?

L'art. 30 al. 2 de la Loi Suisse sur la Circulation Routière (LCR) dit :

*"Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible."*

Important : la personne au volant est responsable de la sécurité du véhicule et du chargement !

### Ainsi, le chargement reste toujours bien en place sur le véhicule

#### ✓ **Sécurité positive**

Rangez le chargement sans laisser d'espace contre les parois ou autres limites afin qu'il ne se déplace pas.

#### ✓ **Sécurité par adhérence**

Lors de l'arrimage vers le bas, la charge est pressée sur la surface à l'aide de sangles d'arrimage et de la force de précontrainte. Cela permet d'éviter tout glissement. L'utilisation de tapis antidérapants augmente le frottement entre la charge et la surface et renforce l'arrimage par adhérence.

**Conseil :** la combinaison des deux méthodes est souvent la plus sûre - en particulier pour les marchandises lourdes ou de forme irrégulière.

### Points à toujours respecter

#### ✓ **Dispositifs d'arrimage**

N'utiliser que des sangles intactes, contrôlées et à marquage lisible. Contrôler les dispositifs au moins une fois par an selon le fabricant. Ne plus utiliser des sangles endommagées.

#### ✓ **Points d'arrimage :**

N'utiliser que des points d'arrimage contrôlés sur le véhicule - l'improvisation est dangereuse. Des angles d'arrimage plus grands augmentent la force de précontrainte (voir le gabarit ci-joint).

#### ✓ **Répartition de la charge :**

Répartir uniformément le chargement, respecter strictement les charges par essieu autorisées, assurer la stabilité de conduite.

#### ✓ **Tapis antidérapants :**

Augmentent la friction et réduisent le risque de glissement.

#### ✓ **Produits en vrac :**

Des ridelles hautes et étanches empêchent la fuite des céréales, betteraves, etc. Lors du chargement, ne pas dépasser la hauteur des ridelles.

## Chargement sûr, conduite sûre, arrivée sûre !